




SUPfix-ONE

SUPF-B-X-E900-000A




Manuale utente



#SupfixGermany

Revisione E9.1.6 - IT



www.supfix.de



Supfix – L'estensione modulare per SUP

Supfix è un sistema modulare a innesto e accoppiamento per il fissaggio di accessori (ad es. sedili, supporti e motori elettrici) sulle tavole SUP. Viene fissato al SUP mediante un sistema di cinghie a cricchetto e consente di montare gli accessori senza attrezzi.



ATTENZIONE

Per la propria sicurezza e quella dell'attrezzatura, osservare le seguenti precauzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare danni materiali, lesioni gravi o la morte.

INFORMAZIONI GENERALI

SICUREZZA

La pratica del SUP può essere molto pericolosa e fisicamente impegnativa. Gli utilizzatori di questo prodotto devono comprendere che la partecipazione agli sport con pagaia può provocare lesioni gravi o persino la morte. Rispettare tutte le leggi applicabili alle imbarcazioni e agire con buon senso.

CONSERVARE QUESTO MANUALE IN UN LUOGO SICURO E CONSEGNARLO AL NUOVO PROPRIETARIO IN CASO DI VENDITA.

DIN-ISO


DIN EN ISO 12100
EN ISO 25649

DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE

I prodotti di Supfix Germany GmbH sono conformi alla Direttiva generale macchine 2006/42/CE.

RACCOMANDAZIONE DEL FABBRICANTE

Il numero totale di persone e il peso totale non devono superare i limiti stampati sulla Supfix One Base. Consultare anche l'etichetta dello scafo del SUP per ulteriori specifiche.








LISTA DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA E AVVERTENZE

È responsabilità del proprietario leggere attentamente questo manuale e istruire tutti gli utilizzatori sull'uso sicuro del prodotto prima del primo utilizzo. Conservare il manuale in modo permanente per future consultazioni.

- Osservare le istruzioni per l'uso e la sicurezza del produttore del SUP.
- Seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale, in particolare quelle relative al carico utile consentito e alla distribuzione uniforme del carico. Una distribuzione impropria di persone o carichi può causare perdita di controllo o incidenti.
- Supfix non sostituisce i sistemi di sicurezza professionali in acqua.
- Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da persone idonee e maggiorenni.
- Salire sempre al centro del SUP per garantire la migliore stabilità possibile.
- Indossare sempre un dispositivo di galleggiamento personale/giubbotto di salvataggio omologato.
- Negli ambienti a rischio si raccomanda inoltre di indossare un casco.
- Non utilizzare Supfix in presenza di vento forte, in acque aperte, con maree pericolose o forti correnti.
- Non utilizzare in acque allagate o non controllate.
- Non utilizzare sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali che alterano lo stato di coscienza.
- Non superare la capacità consentita.
- Non trainare con barche o veicoli.
- Non sopravvalutare le proprie capacità: pagaiare solo entro i propri limiti.
- Supfix non è un dispositivo di salvataggio e non deve essere utilizzato come tale.
- Non adatto ai bambini senza la supervisione diretta di un adulto.
- Non tirare o trascinare Supfix su pietre, ghiaia o superfici ruvide.
- Non tendere eccessivamente la cinghia a cricchetto. Un sovraccarico della cinghia può danneggiare il SUP o il sistema Supfix.
- Eseguire un controllo visivo e funzionale prima di ogni utilizzo.
- Portare con sé un dispositivo di comunicazione di emergenza (ad es. un telefono cellulare in una confezione impermeabile).
- Prestare attenzione alle correnti al largo e alle condizioni del vento: pericolo di deriva!

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


Numero	Quantità	Parte
1	1x	Base Supfix anteriore
2	1x	Base Supfix posteriore
3	4x	Blocco Supfix
4	2x	Asta di collegamento Supfix
5	2x	Cinghia Supfix
6	1x	Sedia Supfix
7	4x	Vite M4 x 20
8	1x	Chiave di montaggio
9	1x	Istruzioni per l'uso




5




6



7



8




9




ELENCO DELLE PARTI

N.	DESCRIZIONE	NUMERO	Quantità
1	Set Base anteriore	SUPF-B-X-E900-100A	1
2	Set Base posteriore	SUPF-B-X-E900-110A	1
3	Blocco Supfix	SUPF-L-X-E986-500A	4
4	Sedia Supfix	SUPF-S-ST-E900-600	1
5	Base Supfix inferiore	SUPF-B-UX-E940-010	2
6	Base Supfix superiore anteriore	SUPF-B-VO-E942-020	1
7	Base Supfix superiore posteriore	SUPF-B-HO-E942-030	1
8	Nastro antiscivolo Supfix	SUPF-B-HO-E942-030	2
9	Set occhielli Supfix	SUPF-B-UX-E921-	4
10	Cappuccio cricchetto Supfix	SUPF-B-KR-E920-050	1
11	Cappuccio di fissaggio Supfix	SUPF-B-KF-E920-060	1
12	Leva Supfix	SUPF-B-HE-E942-070	4
13	Logo Supfix	SUPF-B-LO-E920-080	2
14	Morsetti Supfix	SUPF-B-KL-E932-090	4
15	Ellisse Supfix	SUPF-B-EL-E911-100	4
16	Asta di collegamento Supfix	SUPF-B-GK-E910-110	2
17	Cinghia Supfix	SUPF-B-GT-E911 -120A	2

N.	DESCRIZIONE	NUMERO	Quantità
18	Cricchetto Supfix	SUPF-B-RT-E910-130	2
19	Supfix LockBase	SUPF-L-BS-E985-530	4
20	Vite M4 x 5	SUPF-B-SR-M405-140	2
21	Vite M4 x 20	SUPF-B-SR-M420-150	28
22	Vite M4 x 25	SUPF-B-SR-M425-160	8
23	Supfix Bullet	SUPF-B-SR-M810-170	4






SPECIFICHE


Peso per Base Supfix	1,25kg
Peso della sedia Supfix	3,0kg
Peso della confezione	5,5kg
Dimensioni dell'imballaggio	17cm x 57cm x 82cm
Dimensioni della Base Supfix	64,0cm x 10,53cm x 2,7cm
Dimensioni della sedia aperta	82,5cm x 56,5cm x 61,7cm
Dimensioni della sedia piegata	82,5cm x 56,5cm x 16,0cm
Dimensioni dell'asta di collegamento Supfix	65,0 cm x 1,0 cm con 2 tacche
Dimensioni della cinghia Supfix	3,0 cm x 0,6 cm / 0,15 cm lunghezza variabile
Lunghezza del cricchetto	37,0cm
Lunghezza utile del cricchetto	25,0cm
Colore	nero, ciano (anodizzato), alluminio naturale
Materiale	MaterialeASA Pa66 GF30 Duracon-POM-M90-44 Glasfiber (GFK) Silikon Shore 70A (ET-7021) ABS, TPU, PU, V2A Aluminium AL 6063-T6

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO


Montare la cinghia



Fissare la Base al SUP




ATTENZIONE – Rispettare la posizione di montaggio




Indicazione di montaggio per la corretta distanza tra le Basi


- Fissare inizialmente solo una delle due Basi.
- Inserire quindi la sedia in questa Base e aprirla completamente per determinare correttamente la posizione della seconda Base, non ancora fissata.
- Stringere quindi la seconda Base in questa posizione con la sedia inserita.
- In questo modo viene impostata la distanza corretta e si evita la rotazione delle Basi sulla tavola.




ATTENZIONE – Tenere conto del baricentro



Inserire la cinghia




Tendere la cinghia




ATTENZIONE: pericolo di schiacciamento

Durante il tensionamento del sistema di cinghie a cricchetto sussiste un maggiore pericolo di schiacciamento. Assicurarsi che dita, mani, indumenti e altre parti del corpo non possano rimanere intrappolati.

Allentare la cinghia




Inserire la sedia




ATTENZIONE – Verificare la corretta distanza tra le Basi per la sedia! (vedere pag. 15)


Fissare il Seatlock




Chiudere




Aprire




Piegare e riporre la sedia




Collegare più Supfix



Sbloccare la leva




Estrarre la tiranteria di collegamento



ATTENZIONE – Fino al segno rosso



Unire i Supfix



Attenzione: pericolo di schiacciamento

Quando si collegano più SUP con il sistema di accoppiamento Supfix, sussiste un maggiore pericolo di schiacciamento nell'area dei collegamenti e delle cinghie. Mantenere una distanza sufficiente durante l'unione delle tavole e proteggere indumenti larghi, dita e parti del corpo dal rischio di intrappolamento.


Bloccare la leva



ATTENZIONE – Verificare il fissaggio sicuro



CLICK



ISTRUZIONI PER LA CURA E LA CONSERVAZIONE

Le modifiche alla struttura del Supfix mettono a rischio la propria sicurezza e quella degli occupanti e invalidano la garanzia. È necessario fare ben poco per mantenere il Supfix in buone condizioni per molti anni.

- Sciacquare il Supfix con acqua dolce pulita dopo ogni utilizzo per evitare danni causati da sabbia, acqua salata o raggi solari. La maggior parte dello sporco può essere rimossa con un tubo da giardino, una spugna e acqua leggermente saponata. Assicurarsi che il Supfix sia completamente asciutto prima di riporlo. Utilizzare esclusivamente borse traspiranti e ben ventilate per ridurre al minimo l'umidità residua.
- Conservare il Supfix in un locale asciutto.
- Utilizzare il minor numero possibile di detergenti, non scaricare rifiuti nell'acqua e pulire il Supfix a terra.
- I prodotti possono essere conservati impilati, ma non collocare sopra oggetti pesanti o taglienti. Non è consigliabile appendere il Supfix per la cinghia.
- Rimuovere tutti gli accessori dal Supfix e rimuovere anche il Supfix One dal SUP.
- Adottare misure di protezione contro roditori e altri parassiti, poiché potrebbero mordere la cinghia.
- La temperatura ambiente deve essere compresa tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F).

GARANZIA

**2
anni**

§ 438 Abs. 1
Nr. 3 BGB

Supfix Germany GmbH garantisce all'acquirente originale che questo prodotto è privo di difetti sostanziali di materiale o lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. La presente garanzia è soggetta alle seguenti limitazioni:

- La garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato per normali attività ricreative e non copre i prodotti utilizzati per il noleggio o la formazione.
- Supfix Germany GmbH prende la decisione finale in merito alla garanzia, che può richiedere un'ispezione e/o fotografie del prodotto che mostrino chiaramente il difetto o i difetti.
- Se necessario, queste informazioni devono essere inviate a Supfix Germany GmbH con porto prepagato. Il prodotto può essere restituito solo dopo che Supfix Germany GmbH ha rilasciato preventivamente un numero di autorizzazione al reso.
- Il numero di autorizzazione al reso deve essere indicato chiaramente all'esterno del pacco; in caso contrario il pacco sarà rifiutato.
- Se Supfix Germany GmbH ritiene un prodotto difettoso, la garanzia copre esclusivamente la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso.
- Supfix Germany GmbH non si assume alcuna responsabilità per costi, perdite o danni derivanti dalla perdita o dall'uso improprio del prodotto.
- La presente garanzia non copre i danni causati da uso improprio, abuso, negligenza o normale usura, inclusi, a titolo esemplificativo, fori, danni dovuti a calore eccessivo, manipolazione o conservazione improprie, uso tra onde o risacca, rotture del Supfix dovute al gonfiaggio o a collisioni in condizioni di surf, o danni causati da qualsiasi altra causa diversa da difetti di materiale o lavorazione.

- Questo prodotto non deve essere modificato e/o equipaggiato con un motore, salvo con motori approvati da Supfix.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato oltre la capacità di carico massima raccomandata dal produttore.
- La presente garanzia decade se su qualsiasi parte dell'attrezzatura viene eseguita una riparazione, modifica o trasformazione non autorizzata.
- La garanzia per le attrezzature riparate o sostituite decorre esclusivamente dalla data dell'acquisto originale.
- La prova di acquisto originale deve essere allegata a tutte le richieste di garanzia.
- Il nome del rivenditore e la data di acquisto devono essere chiaramente leggibili.
- Non esistono garanzie ulteriori rispetto a quella indicata nel presente documento.



AVVERTENZA

QUESTO PRODOTTO È STATO PROGETTATO IN CONFORMITÀ ALLE NORME PER UN USO DETERMINATO. QUALSIASI TRASFORMAZIONE O MODIFICA CHE SI DISCOSTI DALLE SPECIFICHE DEL PRODUTTORE PUÒ COMPORTARE GRAVI RISCHI PER L'UTILIZZATORE E ANNULLARE LA GARANZIA.