




SUPfix-ONE

SUPF-B-X-E900-000A


PL

Instrukcja obsługi



#SupfixGermany

Wersja E9.1.6 - PL



www.supfix.de



Supfix – Modułowe rozszerzenie do SUP

Supfix to modułowy system wtykowy i łączący do mocowania akcesoriów (np. siedzeń, uchwytów i silników elektrycznych) na deskach SUP. Jest mocowany do deski za pomocą systemu pasów z mechanizmem zapadkowym i umożliwia montaż akcesoriów bez użycia narzędzi.



UWAGA

Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa wyposażenia należy przestrzegać poniższych środków ostrożności. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować szkody materialne, poważne obrażenia lub śmierć.

INFORMACJE OGÓLNE

BEZPIECZEŃSTWO

Uprawianie sportów SUP może być bardzo niebezpieczne i wymagające fizycznie. Użytkownicy tego produktu powinni rozumieć, że udział w sportach wiosłowych może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących jednostek pływających i kierować się zdrowym rozsądkiem.

PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCU I PRZEKAZAĆ JĄ NOWEMU WŁAŚCICIELOWI W RAZIE SPRZEDAŻY.

DIN-ISO


DIN EN ISO 12100
EN ISO 25649

DEKLARACJA PRODUCENTA

Produkty firmy Supfix Germany GmbH są zgodne z ogólną dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

ZALECENIE PRODUCENTA

Łączna liczba osób i całkowity ciężar nie mogą przekraczać wartości granicznych wydrukowanych na Supfix One Base. Należy również zapoznać się z etykietą kadłuba deski SUP w celu uzyskania dodatkowych danych technicznych.








LISTA KONTROLNA BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Właściciel ma obowiązek dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i przed pierwszym użyciem poinstruować wszystkich użytkowników w zakresie bezpiecznej obsługi produktu. Instrukcję należy zachować do późniejszego wglądu.

- Należy przestrzegać instrukcji obsługi i bezpieczeństwa producenta deski SUP.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku, w szczególności dotyczących dopuszczalnej ładowności i równomiernego rozłożenia obciążenia. Nieprawidłowe rozmieszczenie osób lub ładunku może prowadzić do utraty kontroli lub wypadków.
- Supfix nie zastępuje profesjonalnych systemów bezpieczeństwa na wodzie.
- Montaż może być wykonywany wyłącznie przez odpowiednie osoby pełnoletnie.
- Zawsze należy wchodzić na środek deski SUP, aby zapewnić możliwie najlepszą stabilność.
- Zawsze należy nosić zatwierdzoną kamizelkę asekuracyjną/ratunkową.
- W środowiskach o podwyższonym ryzyku zaleca się również noszenie kasku.
- Nie używać systemu Supfix przy silnym wietrze, na otwartych wodach, podczas niebezpiecznych pływów lub w silnych prądach.
- Nie używać w zalanych lub niekontrolowanych akwenach.
- Nie używać pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków zmieniających świadomość.
- Nie przekraczać dopuszczalnej nośności.
- Nie holować za pomocą łodzi ani pojazdów.
- Nie przeceniać swoich umiejętności – pływać wyłącznie w granicach własnych możliwości.
- Supfix nie jest urządzeniem ratunkowym i nie może być używany w tym celu.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci bez bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej.
- Nie ciągnąć ani nie przesuwając systemu Supfix po kamieniach, żwirze lub szorstkich powierzchniach.
- Nie napinać nadmiernie pasa z mechanizmem zapadkowym. Przeciążenie pasa może uszkodzić deskę SUP lub system Supfix.
- Przed każdym użyciem przeprowadzić kontrolę wzrokową i funkcjonalną.
- Należy mieć przy sobie urządzenie do komunikacji awaryjnej (np. telefon komórkowy w wodoodpornym opakowaniu).
- Zwracać uwagę na prądy odpływowe i warunki wiatrowe – niebezpieczeństwo zniesienia!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Numer	Ilość	Część
1	1x	Przednia podstawa Supfix
2	1x	Tylna podstawa Supfix
3	4x	Blokada Supfix
4	2x	Drażek łączący Supfix
5	2x	Pas Supfix
6	1x	Krzesło Supfix
7	4x	Śruba M4 x 20
8	1x	Klucz montażowy
9	1x	Instrukcja obsługi




5




6



7



8




9




LISTA CZĘŚCI

Nr	NAZWA	NUMER	Ilość
1	Przedni zestaw podstawy	SUPF-B-X-E900-100A	1
2	Tylny zestaw podstawy	SUPF-B-X-E900-110A	1
3	Blokada Supfix	SUPF-L-X-E986-500A	4
4	Krzesło Supfix	SUPF-S-ST-E900-600	1
5	Dolna podstawa Supfix	SUPF-B-UX-E940-010	2
6	Górna przednia podstawa Supfix	SUPF-B-VO-E942-020	1
7	Górna tylna podstawa Supfix	SUPF-B-HO-E942-030	1
8	Taśma antypoślizgowa Supfix	SUPF-B-HO-E942-030	2
9	Zestaw przelotek Supfix	SUPF-B-UX-E921-	4
10	Oslona mechanizmu zanadkowego Supfix	SUPF-B-KR-E920-050	1
11	Oslona mocowania Supfix	SUPF-B-KF-E920-060	1
12	Dźwignia Supfix	SUPF-B-HE-E942-070	4
13	Logo Supfix	SUPF-B-LO-E920-080	2
14	Klamry Supfix	SUPF-B-KL-E932-090	4
15	Elipsa Supfix	SUPF-B-EL-E911-100	4
16	Drażek łączący Supfix	SUPF-B-GK-E910-110	2
17	Pas Supfix	SUPF-B-GT-E911 -120A	2

Nr	NAZWA	NUMER	Ilość
18	Mechanizm zapadkowy Supfix	SUPF-B-RT-E910-130	2
19	Supfix LockBase	SUPF-L-BS-E985-530	4
20	Śruba M4 x 5	SUPF-B-SR-M405-140	2
21	Śruba M4 x 20	SUPF-B-SR-M420-150	28
22	Śruba M4 x 25	SUPF-B-SR-M425-160	8
23	Supfix Bullet	SUPF-B-SR-M810-170	4






DANE TECHNICZNE

Masa jednej podstawy Supfix	1,25kg
Masa krzesła Supfix	3,0kg
Masa opakowania	5,5kg
Wymiary opakowania	17cm x 57cm x 82cm
Wymiary podstawy Supfix	64,0cm x 10,53cm x 2,7cm
Wymiary rozłożonego krzesła	82,5cm x 56,5cm x 61,7cm
Wymiary złożonego krzesła	82,5cm x 56,5cm x 16,0cm
Wymiary drążka łączącego Supfix	65,0 cm x 1,0 cm z 2 nacięciami
Wymiary pasa Supfix	3,0 cm x 0,6 cm / 0,15 cm zmienna długość
Długość mechanizmu zapadkowego	37,0cm
Użytkowa długość mechanizmu zapadkowego	25,0cm
Kolor	czarny, cyjan (anodowany), aluminium naturalne
Materiał	MateriałASA Pa66 GF30 Duracon-POM-M90-44 Glasfiber (GFK) Silikon Shore 70A (ET-7021) ABS, TPU, PU, V2A Aluminium AL 6063-T6


INSTRUKCJA MONTAŻU I DEMONTAŻU




Zamontować pas



Przymocować podstawę do deski




UWAGA – Przestrzegać pozycji montażowej




Wskazówka montażowa dotycząca prawidłowego odstępu między podstawami


- Najpierw przymocować tylko jedną z dwóch podstaw.
- Następnie zatrzasnąć krzesło w tej podstawie i całkowicie je rozłożyć, aby prawidłowo określić położenie drugiej, jeszcze nieprzymocowanej podstawy.
- Następnie dokręcić drugą podstawę w tej pozycji przy zatrzaśniętym krześle.
- W ten sposób zostanie ustawiony prawidłowy odstęp i zapobiegnie się obracaniu podstaw na desce.




UWAGA – Zwrócić uwagę na środek ciężkości



Wprowadzić pas




Napiąć pas




UWAGA: niebezpieczeństwo zgniecenia

Podczas napinania systemu pasów z mechanizmem zapadkowym występuje zwiększone ryzyko zgniecenia. Należy uważać, aby palce, dłonie, odzież i inne części ciała nie zostały zakleszczone.

Poluzować pas




Zatrzasnąć krzesło




UWAGA – Zachować prawidłowy odstęp między podstawami dla krzesła! (patrz str. 15)


Przymocować Seatlock






Zamknąć




Otworzyć




Złożyć i schować krzesło




Łączenie kilku systemów Supfix



Odblokować dźwignię




Wyciągnąć drażki łączące



UWAGA – Tylko do czerwonego oznaczenia



Połączyć systemy Supfix



Uwaga: niebezpieczeństwo zgniecenia

Podczas łączenia kilku desek SUP za pomocą systemu łączenia Supfix występuje zwiększone ryzyko zgniecenia w obszarze połączeń i pasów. Zachować odpowiednią odległość podczas zbliżania desek i zabezpieczyć luźną odzież, palce oraz części ciała przed zakleszczeniem.


Zablokować dźwignię



UWAGA – Sprawdzić pewne zamocowanie



CLICK



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I PRZECHOWYWANIA

Zmiany konstrukcyjne systemu Supfix zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i pasażerów oraz powodują utratę gwarancji. Aby utrzymać system Supfix w dobrym stanie przez wiele lat, wystarczy niewielka ilość czynności konserwacyjnych.

- Po każdym użyciu przepłukać system Supfix czystą słodką wodą, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym piaskiem, słoną wodą lub promieniowaniem słonecznym. Większość zabrudzeń można usunąć węzem ogrodowym, gąbką i łagodną wodą z mydłem. Przed przechowywaniem upewnić się, że system Supfix jest całkowicie suchy. Używać wyłącznie oddychających i dobrze wentylowanych toreb, aby ograniczyć pozostałą wilgoć.
- Przechowywać system Supfix w suchym pomieszczeniu.
- Używać jak najmniejszej ilości środków czyszczących, nie odprowadzać odpadów do wody i czyścić system Supfix na lądzie.
- Produkty można przechowywać ułożone jeden na drugim, ale nie należy kłaść na nich ciężkich ani ostrych przedmiotów. Nie zaleca się wieszania systemu Supfix za pas.
- Zdjąć wszystkie akcesoria z systemu Supfix oraz sam Supfix One z deski SUP.
- Zastosować środki ochronne przeciwko gryzoniom i innym szkodnikom, ponieważ mogą one przegryźć pas.
- Temperatura otoczenia powinna wynosić od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).

GWARANCJA

**2
lata**

§ 438 Abs. 1
Nr. 3 BGB

Supfix Germany GmbH gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu produkt będzie wolny od istotnych wad materiałowych lub wykonawczych. Gwarancja podlega następującym ograniczeniom:

- Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy produkt jest używany do normalnych celów rekreacyjnych, i nie obejmuje produktów wykorzystywanych do wynajmu lub szkolenia.
- Supfix Germany GmbH podejmuje ostateczną decyzję w sprawie gwarancji; może to wymagać kontroli i/lub zdjęć produktu wyraźnie pokazujących wadę lub wady.
- W razie potrzeby informacje te należy wysłać do Supfix Germany GmbH z opłaconą przesyłką. Produkt można zwrócić tylko po wcześniejszym wydaniu przez Supfix Germany GmbH numeru autoryzacji zwrotu.
- Numer autoryzacji zwrotu musi być wyraźnie umieszczony na zewnątrz paczki; w przeciwnym razie przesyłka zostanie odrzucona.
- Jeśli firma Supfix Germany GmbH uzna produkt za wadliwy, gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę wadliwego produktu.
- Supfix Germany GmbH nie ponosi odpowiedzialności za koszty, straty ani szkody wynikające z utraty lub niewłaściwego użycia produktu.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, zaniedbaniem lub normalnym zużyciem, w tym między innymi przebieć, uszkodzeń wskutek nadmiernego ciepła, nieprawidłowej obsługi lub przechowywania, użytkowania na falach lub w przyboju, pęknięć systemu Supfix spowodowanych pompowaniem lub kolizjami w warunkach surfingu ani szkód wynikających z innych przyczyn niż wady materiałowe lub wykonawcze.

- Tego produktu nie wolno modyfikować ani wyposażać w silnik, z wyjątkiem silników zatwierdzonych przez Supfix.
- Produktu nie wolno używać powyżej maksymalnej nośności zalecanej przez producenta.
- Gwarancja traci ważność, jeśli w dowolnej części wyposażenia dokonano nieautoryzowanej naprawy, zmiany lub modyfikacji.
- Gwarancja na naprawione lub wymienione wyposażenie obowiązuje wyłącznie od daty pierwotnego zakupu.
- Oryginalny dowód zakupu musi być dołączony do wszystkich roszczeń gwarancyjnych.
- Nazwa sprzedawcy i data zakupu muszą być wyraźne i czytelne.
- Nie udziela się żadnych gwarancji wykraczających poza gwarancję określoną w niniejszym dokumencie.



OSTRZEŻENIE

TEN PRODUKT ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY ZGODNIE Z NORMAMI DLA OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. KAŻDA PRZEBUDOWA LUB MODYFIKACJA NIEZGODNA ZE SPECYFIKACJAMI PRODUCENTA MOŻE STWARZAĆ POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA UŻYTKOWNIKA I SPOWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI.