




SUPfix-ONE

SUPF-B-X-E900-000A


PT

Manual do utilizador



#SupfixGermany

Revisão E9.1.6 - PT



www.supfix.de



Supfix – A extensão modular para SUP

O Supfix é um sistema modular de encaixe e acoplamento para fixar acessórios (por exemplo, assentos, suportes e motores elétricos) em pranchas de SUP. É fixado ao SUP através de um sistema de cintas com roquete e permite montar acessórios sem ferramentas.



ATENÇÃO

Para sua própria segurança e a segurança do seu equipamento, respeite as seguintes precauções. O incumprimento dos avisos e instruções pode causar danos materiais, ferimentos graves ou morte.

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGURANÇA

A prática de SUP pode ser muito perigosa e fisicamente exigente. Os utilizadores deste produto devem compreender que a participação em desportos de remo pode causar ferimentos graves ou mesmo a morte. Respeite todas as leis aplicáveis às embarcações e aja com bom senso.

GUARDE ESTE MANUAL NUM LOCAL SEGURO E ENTREGUE-O AO NOVO PROPRIETÁRIO EM CASO DE VENDA.

DIN-ISO


DIN EN ISO 12100
EN ISO 25649

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE

Os produtos da Supfix Germany GmbH estão em conformidade com a Diretiva geral relativa às máquinas 2006/42/CE.

RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE

O número total de pessoas e o peso total não devem exceder os limites impressos na Supfix One Base. Consulte também a etiqueta do casco do seu SUP para obter especificações adicionais.








LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA E AVISOS

É da responsabilidade do proprietário ler atentamente este manual e instruir todos os utilizadores sobre o manuseamento seguro do produto antes da primeira utilização. Guarde este manual permanentemente para consulta futura.

- Respeite as instruções de utilização e segurança do fabricante do seu SUP.
- Siga todas as instruções deste manual, especialmente as relativas à carga útil permitida e à distribuição uniforme da carga. Uma distribuição inadequada de pessoas ou cargas pode causar perda de controlo ou acidentes.
- O Supfix não substitui sistemas de segurança profissionais na água.
- A montagem só pode ser realizada por pessoas adequadas e maiores de idade.
- Suba sempre pelo centro do SUP para garantir a melhor estabilidade possível.
- Use sempre um dispositivo de flutuação pessoal/colete salva-vidas aprovado.
- Em ambientes de risco, recomenda-se também o uso de capacete.
- Não utilize o Supfix com vento forte, em águas abertas, marés perigosas ou correntes fortes.
- Não utilize em águas inundadas ou não controladas.
- Não utilize sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos que alterem a consciência.
- Não exceda a capacidade permitida.
- Não reboque com barcos ou veículos.
- Não sobrestime as suas capacidades – reme apenas dentro dos seus limites.
- O Supfix não é um dispositivo de salvamento e não deve ser utilizado como tal.
- Não adequado para crianças sem supervisão direta de um adulto.
- Não puxe nem arraste o Supfix sobre pedras, cascalho ou superfícies ásperas.
- Não aperte excessivamente a cinta com roquete. Uma sobrecarga da cinta pode danificar o SUP ou o sistema Supfix.
- Efetue uma inspeção visual e funcional antes de cada utilização.
- Leve consigo um dispositivo de comunicação de emergência (por exemplo, um telemóvel numa embalagem impermeável).
- Tenha em atenção as correntes para o largo e as condições do vento – perigo de deriva!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


Número	Quantidade	Peça
1	1x	Base Supfix dianteira
2	1x	Base Supfix traseira
3	4x	Bloqueador Supfix
4	2x	Barra de ligação Supfix
5	2x	Cinta Supfix
6	1x	Cadeira Supfix
7	4x	Parafuso M4 x 20
8	1x	Chave de montagem
9	1x	Manual de instruções




5




6



7



8




9




LISTA DE PEÇAS

N.º	DESIGNAÇÃO	NÚMERO	Quantidade
1	Conjunto Base dianteiro	SUPF-B-X-E900-100A	1
2	Conjunto Base traseiro	SUPF-B-X-E900-110A	1
3	Bloqueador Supfix	SUPF-L-X-E986-500A	4
4	Cadeira Supfix	SUPF-S-ST-E900-600	1
5	Base Supfix inferior	SUPF-B-UX-E940-010	2
6	Base Supfix superior dianteira	SUPF-B-VO-E942-020	1
7	Base Supfix superior traseira	SUPF-B-HO-E942-030	1
8	Fita antiderrapante Supfix	SUPF-B-HO-E942-030	2
9	Conjunto de ilhós Supfix	SUPF-B-UX-E921-	4
10	Tampa do roquete Supfix	SUPF-B-KR-E920-050	1
11	Tampa de fixação Supfix	SUPF-B-KF-E920-060	1
12	Alavanca Supfix	SUPF-B-HE-E942-070	4
13	Logótipo Supfix	SUPF-B-LO-E920-080	2
14	Grampos Supfix	SUPF-B-KL-E932-090	4
15	Elipse Supfix	SUPF-B-EL-E911-100	4
16	Barra de ligação Supfix	SUPF-B-GK-E910-110	2
17	Cinta Supfix	SUPF-B-GT-E911 -120A	2

N.º	DESIGNAÇÃO	NÚMERO	Quantidade
18	Roquete Supfix	SUPF-B-RT-E910-130	2
19	Supfix LockBase	SUPF-L-BS-E985-530	4
20	Parafuso M4 x 5	SUPF-B-SR-M405-140	2
21	Parafuso M4 x 20	SUPF-B-SR-M420-150	28
22	Parafuso M4 x 25	SUPF-B-SR-M425-160	8
23	Supfix Bullet	SUPF-B-SR-M810-170	4






ESPECIFICAÇÕES

Peso por Base Supfix	1,25kg
Peso da cadeira Supfix	3,0kg
Peso da embalagem	5,5kg
Dimensões da embalagem	17cm x 57cm x 82cm
Dimensões da Base Supfix	64,0cm x 10,53cm x 2,7cm
Dimensões da cadeira aberta	82,5cm x 56,5cm x 61,7cm
Dimensões da cadeira dobrada	82,5cm x 56,5cm x 16,0cm
Dimensões da barra de ligação Supfix	65,0 cm x 1,0 cm com 2 entalhes
Dimensões da cinta Supfix	3,0 cm x 0,6 cm / 0,15 cm comprimento variável
Comprimento do roquete	37,0cm
Comprimento útil do roquete	25,0cm
Cor	preto, ciano (anodizado), alumínio natural
Material	MaterialASA Pa66 GF30 Duracon-POM-M90-44 Glasfiber (GFK) Silikon Shore 70A (ET-7021) ABS, TPU, PU, V2A Aluminium AL 6063-T6


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM




Instalar a cinta



Fixar a Base ao SUP




ATENÇÃO – Respeitar a posição de montagem




Indicação de montagem para o espaçamento correto das Bases

- Fixe primeiro apenas uma das duas Bases.
- Em seguida, encaixe a cadeira nesta Base e abra-a completamente para determinar corretamente a posição da segunda Base, que ainda não está fixada.
- Depois aperte a segunda Base nesta posição com a cadeira encaixada.




- Assim é definido o espaçamento correto e evita-se que as Bases rodem na prancha.


ATENÇÃO – Ter em conta o centro de gravidade



Introduzir a cinta




Apertar a cinta




ATENÇÃO: perigo de esmagamento

Ao tensionar o sistema de cintas com roquete existe um risco acrescido de esmagamento. Certifique-se de que os dedos, as mãos, a roupa e outras partes do corpo não podem ficar presos.

Soltar a cinta




Encaixar a cadeira




ATENÇÃO – Verificar o espaçamento correto das Bases para a cadeira! (ver p. 15)


Fixar o Seatlock




Fechar




Abrir




Dobrar e guardar a cadeira




Ligar vários Supfix



Desbloquear a alavanca




Puxar para fora a articulação de
linacção



ATENÇÃO – Apenas até à marca vermelha



Unir os Supfix



Atenção: perigo de esmagamento

Ao ligar vários SUP com o sistema de acoplamento Supfix existe um risco acrescido de esmagamento na zona das ligações e das cintas. Mantenha uma distância suficiente ao aproximar as pranchas e proteja a roupa solta, os dedos e as partes do corpo para evitar que fiquem presos.


Bloquear a alavanca



ATENÇÃO – Verificar a fixação segura



CLICK



INSTRUÇÕES DE CUIDADO E ARMAZENAMENTO

As alterações ao design do Supfix põem em perigo a sua própria segurança e a dos ocupantes e anulam a garantia. É necessário muito pouco para manter o seu Supfix em boas condições durante muitos anos.

- Lave o seu Supfix com água doce limpa após cada utilização para evitar danos causados por areia, água salgada ou luz solar. A maior parte da sujidade pode ser removida com uma mangueira de jardim, uma esponja e água com sabão suave. Certifique-se de que o Supfix está completamente seco antes de o guardar. Utilize apenas sacos respiráveis e bem ventilados para minimizar a humidade residual.
- Guarde o seu Supfix num local seco.
- Utilize a menor quantidade possível de produtos de limpeza, não descarregue resíduos na água e limpe o seu Supfix em terra.
- Os produtos podem ser armazenados empilhados, mas não coloque objetos pesados ou afiados em cima. Não se recomenda pendurar o Supfix pela cinta.
- Retire todos os acessórios do Supfix e retire também o próprio Supfix One do seu SUP.
- Tome medidas de proteção contra roedores e outras pragas, pois estes podem roer a cinta.
- A temperatura ambiente deve situar-se entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F).

GARANTIA

2
anos

§ 438 Abs. 1
Nr. 3 BGB

A Supfix Germany GmbH garante ao comprador original que este produto estará isento de defeitos substanciais de material ou fabrico durante um período de dois (2) anos a partir da data de compra. Esta garantia está sujeita às seguintes limitações:

- A garantia só é válida se este produto for utilizado para atividades recreativas normais e não abrange produtos utilizados para aluguer ou formação.
- A Supfix Germany GmbH toma a decisão final sobre a garantia, o que pode exigir uma inspeção e/ou fotografias do produto que mostrem claramente o(s) defeito(s).
- Se necessário, estas informações devem ser enviadas à Supfix Germany GmbH com portes pagos. O produto só pode ser devolvido se a Supfix Germany GmbH tiver emitido previamente um número de autorização de devolução.
- O número de autorização de devolução deve estar claramente indicado no exterior da embalagem; caso contrário, esta será recusada.
- Se a Supfix Germany GmbH considerar um produto defeituoso, a garantia abrange apenas a reparação ou substituição do produto defeituoso.
- A Supfix Germany GmbH não assume qualquer responsabilidade por custos, perdas ou danos resultantes da perda ou utilização indevida deste produto.
- Esta garantia não abrange danos causados por utilização inadequada, abuso, negligência ou desgaste normal, incluindo, entre outros, furos, danos causados por calor excessivo, manuseamento ou armazenamento incorretos, utilização em ondas ou rebentação, ruturas do Supfix devido a enchimento ou colisões em condições de surf, ou danos causados por qualquer outra causa que não sejam defeitos de material ou fabrico.

- Este produto não deve ser modificado e/ou equipado com um motor, exceto com motores aprovados pela Supfix.
- Este produto não deve ser utilizado para além da capacidade máxima de carga recomendada pelo fabricante.
- Esta garantia é anulada se for efetuada uma reparação, alteração ou modificação não autorizada em qualquer parte do equipamento.
- A garantia para equipamento reparado ou substituído aplica-se apenas a partir da data da compra original.
- O comprovativo de compra original deve acompanhar todas as reclamações de garantia.
- O nome do revendedor e a data de compra devem estar claramente legíveis.
- Não existem garantias para além da garantia aqui indicada.



AVISO

ESTE PRODUTO FOI CONCEBIDO DE ACORDO COM AS NORMAS PARA UMA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA. QUALQUER CONVERSÃO OU MODIFICAÇÃO QUE SE DESVIE DAS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE PODE CAUSAR RISCOS GRAVES PARA O UTILIZADOR E ANULAR A GARANTIA.